

## B1

Cod. **197030**

Semicalotta in ABS



### B1

Semicalotta di protezione in ABS con ganci per schermo protettivo (FC25 - FC45 - FC49).

Protezione superiore sulla parte anteriore della testa, maggiore stabilità grazie alla regolazione a cricchetto e praticità grazie alla possibilità di rialzarlo durante le operazioni.

### Specifiche:

- Bardatura in nylon/poliestere con regolazione a cricchetto
- Rialzabile
- Schermo venduto a parte
- Da utilizzare **solo** con gli schermi FC25 - FC45 - FC49
- Resistenza meccanica: D
- Dimensione taglia della testa: 1-M
- Colore: giallo

### Imballaggio:

Unità minima **1 pezzo**

Cartone da **35 pezzi**

### Campi d'impiego:

Edilizia, Artigianato, Industria

### Info Tecniche

Articolo	B1	
Codice	197030	
Colore	giallo	
Categoria	Protezione degli occhi e del viso per uso professionale	
Certificazioni	con <b>FC25 e FC45</b>  EN ISO 16321-1:2022 D 1-M	con <b>FC49</b>  EN ISO 16321-3:2022 1-M

### Marcatura CE

Semicalotta con schermo

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

## Certificazioni e test

La marcatura CE indica che queste semicalotte con schermo sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel **Regolamento (UE) 2016/425**.

## Consigli per l'uso

Al primo impiego togliere la pellicola protettiva applicata sullo schermo (per schermi FC25 e FC45).

Prima dell'uso verificare che la superficie dello schermo non presenti irregolarità, tagli, ammaccature o quanto possa precludere la visibilità e le caratteristiche di sicurezza.

## Pulizia

Pulire regolarmente la semicalotta con schermo dopo ogni uso, rimuovendo schizzi d'erba o fango e sciacquando subito la superficie dello schermo con liquido pulente.

Non usare mai solventi, benzine, alcoli, detersivi abrasivi o fortemente alcalini.

Usare acqua tiepida e sapone neutro o qualsiasi detersivo convenzionale per impiego ottico.

Per asciugare usare panni assorbenti o tessuti soffici per non graffiare la visiera. Non asciugare vicino al sole o fonti di calore.

## Conservazione

Le semicalotte devono essere conservate nel loro imballo originale. Non appoggiare alcun peso su di esse.

Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e lontano da sostanze chimiche (vapori organici) e abrasive.

I materiali con cui è fabbricata la bardatura, quando a contatto con la pelle, potrebbero provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Se viene notata una reazione allergica, sospendere l'uso e rivolgersi a un medico.

## Note

Il presente DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).



[www.nerispa.com](http://www.nerispa.com)